

Altavoz Bluetooth

BOOM SPEAKER

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL / GUIA DO UTILIZADOR



; BIENVENIDO!

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu SPC Boom Speaker.

CREA UNA CUENTA SPC

Un montón de ventajas gratis a un click.

Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites www.spc-universe.com, CREES UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.

Además, con esta cuenta podrás **acceder gratis a todos los servicios de SPC**, como apps para tablets y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.

Esto es SPC. A universe in technology.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Altavoz Bluetooth SPC Boom
- Cable de carga micro USB
- Manual de usuario
- Hoja de garantía

CARACTERÍSTICAS

- Bluetooth V4.0.
- Resistente a las salpicaduras de agua según estándar IPX-4. No sumergir por completo en el agua.
- Alcance máximo de 10 a 15 metros en campo abierto (depende de las condiciones del entorno y dispositivos conectados).
- Micrófono incorporado.
- Potencia de salida de audio: 5W.
- Autonomía de 6 a 7 horas (a volumen medio, a mayor volumen menor autonomía).
- Batería de litio de 1050 mAh.
- Carga por USB.

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES





- Tecla "-": Mantén pulsada para bajar el volumen. Pulsación corta para pasar a la anterior canción.
- Tecla "+": Mantén pulsada para subir el volumen. Pulsación corta para pasar a la siguiente canción.
- 3. Micrófono: Para manos libres, cuando recibes llamadas en tu móvil.

4. Tecla "**^**/ *":

- Pulsa para reproducir o pausar una canción.
- Pulsa una vez para responder a una llamada, mantén pulsado para rechazar la llamada.
- Pulsa tres veces seguidas, para hacer una rellamada al último número marcado.
- Mantén pulsado durante 2 segundos para cambiar de modo de reproducción (Bluetooth o auxiliar).
- 5. Tecla "()": Pulsa durante 3 segundos para encender. Mantén pulsado para apagar.
- AUX conexión: Entrada para conexión de cable tipo Jack de 3.5mm. Puedes conectar otro dispositivo que reproduzca música, un MP3 por ejemplo.

- 7. Indicador LED de encendido/apagado, emparejado, carga.
- 8. Micro-USB: Conexión tipo micro-USB para la carga del altavoz.

CARGA DEL ALTAVOZ

Conecta un extremo del cable micro USB suministrado en el conector (8) del altavoz y el otro en un puerto USB de tu ordenador. El altavoz comenzará a cargar y el indicador luminoso (7) mostrará una luz roja continua. Cuando la batería esté completamente cargada el indicador luminoso (7) se apagará.

Cuando el nivel de batería sea bajo, el altavoz emitirá un tono de aviso para notificar de que es necesario cargar el altavoz

FUNCIONAMIENTO DEL ALTAVOZ

ENCENDER / APAGAR EL EQUIPO

Pulsa (b) durante 3 segundos para encender. Mantén pulsado (b) para apagar. Si no hay ningún dispositivo Bluetooth vinculado, el altavoz se apagará automáticamente tras 5 minutos de inactividad.

CONEXIÓN DEL ALTAVOZ BLUETOOTH A OTROS DISPOSITIVOS

Si tu teléfono soporta el perfil Bluetooth 2.1+EDR o una versión superior e incorpora reproductor de música, puedes utilizar el teléfono para hacer y recibir llamadas así como para escuchar música y recibir llamadas con el altavoz

- Pulsa la tecla (b) durante 3 segundos para encender el altavoz. Cuando esté listo para el enlace, se emitirá un tono y el indicador luminoso (7) mostrará una luz azul parpadeante.
- Entra en el menú Bluetooth de tu teléfono y activa la búsqueda de dispositivos.
- Selecciona el altavoz "SPC BOOM" de la lista para mandar la petición de enlace y espere a que los dispositivos queden conectados.
- Cuando esto suceda , el altavoz emitirá un tono para notificar de que se el enlace ha sido correcto.

NOTA: La próxima vez que enciendas el equipo se conectarán automáticamente

Copyright © 2015 SPC www.spc-universe.com

La información que contiene esta guía no podrá en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de SPC.

MARCAS COMERCIALES

SPC es una marca registrada de Telecom y Novatecno S.A.

NOTA: SPC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna.

WELCOME!

This guide includes all the information to make the most out of your SPC Boom Speaker.

GET AN SPC ACCOUNT

Free advantages just one click away.

Before going on reading this manual, we strongly recommend you visiting www.spc-universe.com, SO YOU CAN CREATE AN SPC ACCOUNT AND REGISTER YOUR PRODUCT

By doing this, you will be able to get into SPC universe: an exclusive club where our clients can get incredible offers and discounts and also upgrade or renew their products.

Moreover, having an account means free access to SPC services: tablet and smartphone apps, technical support...

This is SPC. A universe in technology.

BOX CONTENT

- SPC Boom Bluetooth speaker
- USB cable to charge the unit
- User guide
- Warranty sheet

FEATURES

- Bluetooth V4.0.
- Splash proof. IPX-4. Not completely immersed in water.
- Maximum range of 10-15 meters in open field (it depends on the ambient conditions and connected devices).
- Built-in microphone.
- Output audio power: 5W.
- Battery life: 6-7 hours (medium volume, less autonomy to higher volume).
- 1050 mAh Lythium battery.
- Charge by USB.

UNIT AND CONTROLS





- Key "-": Keep pressing it during the playing to volume down and keep pressing it for a short period to select the previous song.
- Key "+": Keep pressing it during the playing to volume up and keep pressing it for a short period to select the next song.
- Microphone: For hands free, when taking calls when your mobile phone is connected to the speaker with Bluetooth.

4. Key "**⌒**/*\":

- Press to play or pause a song.
- Press once to take or hang up a call, press and hold to reject a call.
- Press three times following to call the last number dialed.
- Press and hold during 3 seconds to change the play mode (Bluetooth or auxiliar).
- 5. Key "()": Press and hold during 3 seconds to turn on. Press and hold to turn off the speaker.
- 6. AUX line in: Input for Jack connection, for 3.5mm stereo audio cable. You can connect one music player device, a MP3 player for example.

- 7. LED indicator Turn on/turn off, bonding, charge indicator.
- 8. Micro-USB: Connects a micro-USB cable for charging the speaker.

CHARGING SPEAKER

Connect the smallest end of the provided micro USB cable in the speaker micro USB connector (8) and the other end in your computer USB connector. The speaker will start charging and the LED indicator (7) will show a continuous red light. When the battery is fully charged the LED indicator (7) will turn off.

When the level of the battery is low, the speaker will play a warning tone to alert that it is necessary to charge the speaker.

SPEAKER WORKING WAY

SWITCH ON / SWITCH OFF

Press (b) during 3 seconds to turn on the speaker. Press and hold (b) to turn off. If there is not any Bluetooth device connected, the speaker will automatically turn off after 5 minutes of inactivity.

PAIR THE SPEAKER WITH OTHER BLUETOOTH DEVICES

If your phone supports the Bluetooth 2.1+EDR profile or more and has a music player feature, you can use your phone to make and receive calls, to play music and to receive calls with the speaker.

- Press the (b) key during 3 seconds to turn on the speaker.
 When it is ready to bonding, you will listen a warning tone and the LED indicator (7) will show a blue light flashing.
- 2. Enter in the Bluetooth menu of the phone and start scanning for Bluetooth devices.
- Select the "SPC BOOM" speaker from the list to send the bonding petition and then, wait to the devices stay connected.
- When it happens, the speaker will play a warning tone to notify about the correct bonding of the devices.

NOTE: The next time that you turn on the device, it will automatically connect.

Copyright © 2015 SPC www.spc-universe.com

The information that this guide contains cannot be transmitted, played or distributed in any case without the written authorization of SPC.

COMERCIAL BRANDNAMES

SPC is a registered brandname of Telecom y Novatecno S.A.

NOTE: SPC reserves the right to modify the information of this guide in any moment. All the information and recomendations that we can find here do not guarantee anything.

BEM-VINDO

Neste guía encontrarás toda a informação para tirar o máximo partido do teu SPC Boom Speaker.

CRIE UMA CONTA SPC

Inúmeras vantangens grátis à distancia de um click.

Antes de continuar a ler esta guia, recomendamos-lhe que visite www.spc-universe.com, QUE CRIE UMA CONTA SPC E REGISTE O SEU PRODUTO.

Desta maneira entrará no universo SPC: um clube exclusivo para os nossos clientes com importantes descontos e promoções para melhorar e renovar o seu equipamento SPC.

Além disto, com esta conta poderá aceder grátis a todos os serviços da SPC, como apps para tablets e smartphones e ao nosso suporte técnico.

Isto é a SPC. Um universo em tecnologia.

CONTEÚDO DA CAIXA

- Altifalante Bluetooth
- Cabo de carregamento micro USB
- Manual de instruções
- Garantia

CARACTERISTICAS

- Bluetooth V4.0
- Resistente aos salpicos de água e ao pó segundo o padrão IPX4. Alcance máximo 10 m.
- Alcance máximo 10-15 m (depende das condições ambientais e dos dispositivos conectados).
- Microfone incorporado.
- Potencia de salida de audio: 5W.
- Autonomia de 6 a 7 horas em uso (a medio volumen, quanto maior o volume, menor a autonomía).
- Bateria de lítio DE 1050 mAh.
- Carregamento por USB.

LOCALIZAÇÃO DO CONTROLOS





- 1. Tecla "-": Mantenha pressionada para baixar o volume. Prima brevemente para passar para a música anterior.
- Tecla "+": Mantenha pressionada para aumentar o volume.
 Prima brevemente para passar para a próxima música.
- Micrófono: Para mãos livres, quando receber chamadas no seu móvel.

4. Tecla " / * ":

- Prima para reproducir e colocar em pausa com uma música.
- Prima uma vez para atender una chamada, mantenha pressionada para desligar una chamada.
- Pressione 3 vezes, para rediscar o último número discado.
- Segure por 2 segundos para mudar para o modo de reprodução (Bluetooth ou auxiliar).
- 5.Tecla "()": Prima por 3 segundos para ligar. Mantenha pressionada para desligar.
- AUX ligação: Entrada para ligação do cabo de 3.5mm. Pode ligar outro dispositivo de reprodução de música, um MP3 por exemplo.

- 7. Indicador LED dos estados aceso /conectado /em carregamento.
- 8. Micro-USB: Ligação para carregamento do altifalante.

CARREGAMENTO DO ALTIFALANTE

Conecte uma extremidade do cabo micro USB fornecido no conector (8) altifalante ea outra a uma porta USB no seu computador. O orador vai começar a cobrar eo indicador de luz (7) irá mostrar uma luz vermelha constante. Quando o indicador de luz (7) a bateria está totalmente carregada irá desligar-se.

Quando o nível da bateria estiver baixa, o altifalante emitirá um sinal sonoro para alertar para a necessidade de carregar.

FUNCIONAMIENTO DO ALTIFALANTE

LIGAR / DESLIGAR O EQUIPAMENTO

Prima () por 3 segundos para ligar. Mantenha pressionada () para desligar. Se nenhum dispositivo Bluetooth ligado, o palestrante irá desligar automaticamente após 5 minutos de inatividade.

LIGAÇÃO DO AURICULAR BLUETOOTH A OUTROS DISPOSITIVOS

Se o seu telefone suporta Bluetooth 2.1 + EDR ou superior perfil e incorpora leitor de música , você pode usar o telefone para fazer e receber chamadas e ouvir música e receher chamadas no altifalante

- 1. Prima (1) por 3 segundos para ligar o altifalante. Quando você estiver pronto para o link, você ouvirá um tom eo indicador de luz (7) mostrará uma luz azul piscando.
- 2. Selecione a opção Bluetooth no seu telefone e ative a busca de dispositivos.
- 3. Seleccione a coluna "SPC BOOM" da lista para enviar a solicitação de ligação e aguardar os dispositivos de permanecer conectado.
- 4. Quando isto acontece, o alto-falante emitirá um sinal sonoro para avisar que a ligação foi bem sucedida.

NOTA: A próxima vez que ligar o equipamento, conectar-se-á automaticamente.

Copyright © 2015 SPC www.spc-universe.com

A informação que contêm esta guia não poderá em nenhum caso ser transmitida, reproduzida ou difundida de forma alguma sem a autorização por escrito da SPC.

MARCAS COMERCIAIS

SPC é uma marca registada de Telecom y Novatecno S.A.

NOTA: A SPC reserva-se com o direito de modificar em qualquer momento a informação desta guia, a qual foi elaborada com maior cuidado, se bem que todas as informações e recomendações que aqui constam não constituem nenhuma garantia.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARATION OF CONFORMITY DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

DECLARANTE/DECLARANT/DECLARANTE

Nombre/Name/Nome: TELECOM Y NOVATECNO S.A. Domicilio/Address/Endereco: Parque Tecnológico Álava C/ Leonardo da Vinci. 14. (01510) Miñano (Álava) Tel: (+34) 945 297 029 Fax: (+34) 945 297 028

CIF A-01042878

FOUIPO/DEVICE/FOUIPAMENTO

Clase de equipo/Device type/Tipo de equipamento: Altavoz Bluetooth Fabricante/Manufacturer/Fabricante: Telecom v Novatecno S.A. País Fabricación/Manufacturing country/País de fabricação: China Marca/Brand/Marca: SPC

Denominación comercial/Commercial Name/Nome comercial: 4402N/4402A/4402R

NORMAS APLICADAS/APPLICABLE NORMS/NORMAS APLICÁVEIS

FN 62479: 2010

FN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011

FN 301 489-1 V1 9 2: 2011

FN 301 489-17 V2.2.1: 2012

FN 300 328 V1.8.1: 2012

FUNCIONAL IDADES/FEATURES/CARACTERÍSTICAS

Características completas detalladas en el manual de usuario/Full features detailed in the user manual/Características completas e em detalhe no manual do usuário.

Miñano. 15 de mayo de 2015

D. José María Acha-Orbea

Director General/General Manager/Diretor-geral

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1995/5/EC. This declaration of conformity is in compliance with the European Directive 1995/5/EC. Esta declaração de conformidade respeita as normas da Diretiva Europeia 1995/5/EC.







